





11 ½''' ETA 252.611

CT 252611 FDE 325253 04 25.06.2019

11 ½''' Ø 25,60 mm



Hauteur sur mouvement	Höhe auf Werk	Movement height	3,00 mm
Hauteur sur pile	Höhe auf Batterie	Height on battery	5,00 mm
Nombre de rubis	Anzahl Rubine	Number of jewels	11
Fréquence	Frequenz	Frequency	32'768 Hz



Les travaux de réparation et de révision ne doivent être effectués que par du personnel dûment formé.
Reparatur- und Revisionsarbeiten dürfen nur von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.
The repair and reconditioning work must only be performed by properly trained personnel.



Informations générales



Avant de démarrer les travaux, veuillez svp étudier attentivement cette "Communication technique".



La protection des yeux est obligatoire pour toutes les interventions / tous les travaux sur le mouvement!



ETA SA décline toute responsabilité en cas de dommages du non respect de cette "Communication technique".

Exigences en matière de protection de l'environnement



Les dispositions légales en matière de traitement et d'élimination des déchets doivent être respectées lors de toutes les interventions / tous les travaux sur les mouvement!

En particulier, les produits de graissage et de nettoyage néfastes pour l'environnement doivent être éliminés selon les règles!



Les **substances de nature à polluer l'eau** doivent être entreposées, transportées, récupérées et éliminées dans des récipients adéquats.

Elles ne doivent en aucun cas polluer le sol ou être évacuées dans les réseaux de canalisation!

Explication des symboles



Attention! Risque de dégât matériel!

Ci-après quelques instructions à suivre obligatoirement pour éviter tout dégât matériel!



Ci-après quelques conseils d'utilisations et informations importantes.



Ci-après quelques instructions à suivre pour savoir quelle "Information spécifique" doit être respectée.

Allgemeine Informationen



Diese "Technische Mitteilung" ist **vor** dem Beginn der Arbeiten genauestens zu studieren.



Für sämtliche Arbeiten am und mit dem Uhrwerk ist ein Augenschutz obligatorisch!



Für Schäden, welche durch Nichtbeachtung dieser "Technischen Mitteilung" entstehen, haftet die ETA SA nicht.

Umweltschutz-Vorschriften



Bei allen Arbeiten am und mit dem Uhrwerk sind die gesetzlichen Vorschriften zur ordnungsgemässen Verwertung und Beseitigung der Abfälle einzuhalten!

Insbesondere sind umweltgefährdende Schmier- und Reinigungsmittel ordnungsgemäss zu entsorgen!



Wassergefährdende Stoffe müssen in geeigneten Behältern aufbewahrt, transportiert, aufgefangen und entsorgt werden.

Diese dürfen nicht den Boden belasten oder in die Kanalisation gelangen!

Symbolerklärung



Achtung! Gefahr von Sachschäden!

Hier folgen wichtige Hinweise, die zur Vermeidung von Sachschäden unbedingt beachtet werden müssen!



Hier folgen Anwendungstipps und wichtige Informationen.



Hier folgen Hinweise, welche "Spezifische Information" beachtet werden muss.

General information



Before starting work, please study this "Technical communication" carefully.



Eye protection is obligatory for all operations / work on the movement!



ETA SA disclaims any liability in case of damage arising from failure to observe this "Technical communication".

Environmental protection requirements



The legal provisions relating to waste handling and disposal must be observed in all operations / work on the movements!

In particular, lubricating and cleaning products harmful to the environment must be disposed of in accordance with the rules!



Substances prone to cause water pollution must be stored, transported, collected and disposed of in appropriate vessels.

They must not pollute the soil or be poured into sewage systems!

Explanation of symbols



Caution! Risk of material damage!

Below are some obligatory instructions for preventing any material damage!



Below are some application tips and important informations.



Below are some instructions for telling which "Specific Information" must be observed.

Liste des fournitures - Bestandteilliste - List of components

Pos	Numéro d'article Artikelnummer Article number		Liste des fournitures	Bestandteilliste	List of components
1	Var		Platine, montée	Werkplatte, montiert	Main plate, assembled
1-1	Var	2x	Fixateur de cadran	Zifferblatthalter	Dial fastener
2	7613226048232		Pignon coulant	Kupplungstrieb	Sliding pinion
3	7613226009073		Pignon du correcteur de quantième	Trieb für Datumkorrektor	Pinion of date corrector
4	7613226050815		Tige de mise à l'heure S0.90 18.40	Stellwelle S0.90 18.40	Handsetting stem S0.90 18.40
5	7613226057104		Stator supplémentaire	Zusatz-Stator	Additional stator
6	7613226034440		Rotor supplémentaire, monté	Zusatz-rotor, montiert	Additional rotor, assembled
7	7613226033054		Stator	Stator	Stator
8	7613226051812		Rotor	Rotor	Rotor
9	7613226025301		Roue moyenne, montée	Kleinbodenrad, montiert	Third wheel, assembled
10	Var		Roue de seconde, montée	Sekundenrad, montiert	Second wheel, assembled
11	7613226053656		Roue intermédiaire	Zwischenrad	Intermediate wheel
12	7613226034990		Roue intermédiaire de quantième No 2	Datum-Zwischenrad Nr. 2	Intermediate date wheel No 2
13	7613226045385		Roue intermédiaire de quantième No 1	Datum-Zwischenrad Nr. 1	Intermediate date wheel No 1
14	7613226049840		Pont de rouage, empierré	Räderwerkbrücke, mit Steinen	Train wheel bridge, jewelled
15	7613226051379		Ressort rappel de tirette	Winkelhebelrückstellfeder	Setting lever recall spring
16	7613226030046		Commande du levier stop	Stopp-Schalthebel	Stop operating lever
17	7613226045767		Levier de tirette	Hebel für Winkelhebel	Lever for setting lever
18	7613226053106		Tirette	Winkelhebel	Setting lever
19	7613226054905		Bascule de pignon coulant, montée	Kupplungstriebhebel, montiert	Yoke, assembled
20	7613226025868		Levier d'arrêt et interrupteur	Stoppehebel und Unterbrecher	Stop lever and switch
21	7613226055520		Sautoir de tirette	Winkelhebelraste	Setting lever jumper
22	7613226045026		Couvre-mécanisme	Wechselradbrücke	Winding and setting mechanism cover
23	7613226014404		Isolateur de pile, dessous	Isolation für Batterie, unten	Battery insulator, bottom
24	7613226035188		Levier de détection	Detektorhebel	Detection lever
25	-		Module électronique supplémentaire	Zusatz Elektronik Baugruppe	Additional electronic module
26	-		Module électronique programmé	Elektronik- Baugruppe programmiert	Elektronik- Baugruppe programmiert
27	Var		Chaussée avec roue entraîneuse, montée	Minutenrohr mit Mitnehmerrad, montiert	Cannon pinion with driving wheel, assembled
28	7613226021990		Bascule d'enclenchement de l'indicateur de quantième	Einrückwippe für Datumanzeige	Interlocking yoke for date indicator
29	7613226053175		Roue de minuterie, magnétique	Minutenwerkrad, magnetisch	Minute wheel, magnetic
30	7613226010192		Renvoi	Zeigerstellrad	Setting wheel
31	7613226032125		Roue entraîneuse auxiliaire du rouage de minuterie	Hilfsmitnehmerrad für Zeigerwerk	Motion work auxiliary driving wheel
32	7613226050921		Roue intermédiaire de quantième No 5	Datum-Zwischenrad Nr. 5	Intermediate date wheel No 5
33	7613226003675		Roue intermédiaire de quantième No 3	Datum-Zwischenrad Nr. 3	Intermediate date wheel No 3
34	7613226011397		Roue intermédiaire de quantième No 4	Datum-Zwischenrad Nr. 4	Intermediate date wheel No 4
35	7613226053199		Roue entraîneuse de l'indicateur de quantième	Datumanzeiger-Mitnehmerrad	Date indicator driving wheel
36	Var		Indicateur de quantième	Datumanzeiger	Date indicator
37	7613226015593		Plaque de maintien du mécanisme de calendrier	Halteplatte für Kalender-Mechanismus	Calendar mechanism maintaining plate
38	Var		Roue des heures, montée	Stundenrad, montiert	Hour wheel, assembled
39	7613226049765		Isolateur de pile	Isolation für Batterie	Battery insulator
40	7613226015234		Bride +	Bügel +	Bridle +
41	7613226007673		Isolateur de pile	Isolation für Batterie	Battery insulator
42	-		Pile	Batterie	Battery
900	7613226056190	1x	Vis à tête cylindrique - Pos. 14: Vis de pont rouage	Zylinderschraube - Pos. 14: Schraube für Räderwerkbrücke	Cylindrical head screw - Pos. 14: Screw for train wheel bridge
		1x	- Pos. 22: Vis de couvre-mécanisme	- Pos. 22: Schraube für Wechselradbrücke	- Pos. 22: Screw for setting mechanism cover
901	7613226028333	4x	Vis à tête cylindrique - Pos. 26: Vis de module électronique	Zylinderschraube - Pos. 26: Schraube für electronic module	Cylindrical head screw - Pos. 26: Screw for electronic module
902	7613226023307	3x	Vis à tête conique - Pos. 37: Vis de plaque de maintien de l'indicateur de quantième	Senkschraube - Pos. 37: Schraube für Halteplatte für Datumanzeiger	Countersunk head screw - Pos. 37: Screw for date indicator maintaining plate

Pos	Numéro d'article Artikelnummer Article number		Liste des fournitures	Bestandteilliste	List of components
903	7613226005150	1x	Vis à tête cylindrique - Pos. 25: Vis de module électronique supplémentaire	Zylinderschraube - Pos. 25: Schraube für Zusatz Elektronik Baugruppe	Cylindrical head screw - Pos. 25: Screw for additional electronic module
904	7613226123366	4x	Vis à tête conique - Pos. 40: Vis de bride +	Senkchraube - Pos. 40: Schraube für Bügel +	Countersunk head screw - Pos. 40: Screw for bridle +
	Var		Variante	Variante	Variant

L'interchangeabilité et les variantes se trouvent sur ETAshop B2B:

www.eta.ch
→ ETAshop B2B
→ calibre correspondant


Die Austauschbarkeit und Varianten finden Sie im ETAshop B2B:

www.eta.ch
→ ETAshop B2B
→ entsprechender Kaliber

Interchangeability and variants can be found on the ETAshop B2B:

www.eta.ch
→ ETAshop B2B
→ relevant calibre

Fournitures - Bestandteile - Materials




**Ordre d'assemblage - Montager Reihenfolge - Order of assembly:
Mouvement de base - Basiswerkes - basic movement**

Contrôler la position de *l'interrupteur
(marquage sur la platine).

Position des *Stromunterbrecher
kontrollieren (Markierung auf der Werkplatte).

Check position of *power switch
(mark on plate).



Montage du mouvement de base

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Basiswerkes


(Bestandteilliste in Montagerihenfolge)


Assembling of the basic movement

(Parts listed in order of assembly)

1 Var	6	11
2	7	12
3	8	13
4	9	14
5	10 Var	900 (1x)

Lubrification - Schmierung - Lubrication

 Huile fine
Dünnflüssiges Öl **Moebius 9014**
Fine oil


 Huile épaisse
Dickflüssiges Öl **Moebius**
Thick oil **HP-1300**

Pour ne pas détériorer l'interrupteur de courant, il est nécessaire d'utiliser un porte-pièce spécial (s'adresser au SAV-ETA).

Um eine Beschädigung des Stromunterbrechers zu vermeiden, ist die Verwendung eines Spezial-Werkhalters erforderlich (bei SAV-ETA nachfragen).

To avoid damaging power switch, use the special movement holder obtainable on request from the ETA After-Sales Service Department.

Ordre d'assemblage - Montagereihenfolge - Order of assembly:
Mouvement de base - Basiswerkes - basic movement



Montage du mouvement de base

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen des Basiswerkes

(Bestandteilliste in Montagereihenfolge)

Assembling of the basic movement

(Parts listed in order of assembly)


15	18	21
16	19	22
17	20	900 (1x)

Lubrification - Schmierung - Lubrication

Huile épaisse
Dickflüssiges Öl
Thick oil

**Moebius
HP-1300**

Ordre d'assemblage - Montager Reihenfolge - Order of assembly:
 Module électronique - Elektronik-Baugruppe - Electronic module



Montage du module électronique

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen der Elektronik-Baugruppe


(Bestandteilliste in Montagerihenfolge)

Assembling of the electronic module

(Parts listed in order of assembly)

23	903 (1x)	
24	26	
25	901 (4x)	

Ordre d'assemblage - Montager Reihenfolge - Order of assembly:
 Mécanisme de calendrier - Kalendermechanismus - Calendar mechanism



Montage du mécanisme de calendrier

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)


Zusammenstellen des Kalendermechanismus

(Bestandteilliste in Montager Reihenfolge)

Assembling of the calendar mechanism

(Parts listed in order of assembly)

27 Var	32	37
28	33	902 (3x)
29	34	38 Var
30	35	
31	36 Var	



Le positionnement de la bascule d'enclenchement de l'indicateur de quantième pos. 28 doit être dans le prolongement du dégagement se trouvant sur la plaque de maintien du mécanisme de calendrier pos. 37 (A).

Die Positionierung der Einrückwippe für Datumanzeiger Pos. 28 muss in der Verlängerung der Aussparung auf der Halteplatte für Kalender-Mechanismus Pos. 37 erfolgen (A).

The date unlocking yoke pos. 28 should be positioned in line with the gap on the date mechanism maintaining plate pos. 37 (A).


Lubrification - Schmierung - Lubrication

 Huile épaisse
Dickflüssiges Öl
Thick oil

**Moebius
HP-1300**

 Graisse
Fett
Grease

Moebius 9501




Positionnement du doigt de la roue intermédiaire de l'indicateur de quantième pos. 32.

Einstellung des Datum-Zwischenrad-Fingers Pos. 32.

Position of the finger of the date indicator intermediate wheel pos. 32.

Ordre d'assemblage - Montager Reihenfolge - Order of assembly:
 Pile - Batterie - Battery



Montage de la pile

(Liste des fournitures par ordre d'assemblage)

Zusammenstellen der Batterie

(Bestandteilliste in Montagerihenfolge)

Assembling of the battery

(Parts listed in order of assembly)

Lubrification - Schmierung - Lubrication

Huile épaisse
Dickflüssiges Öl
Thick oil

**Moebius
HP-1300**



Graisse
Fett
Grease



Moebius 9501

Lors du posage de la pile, mettre la tige de mise à l'heure en position neutre.

Beim Einsetzen der Batterie ist die Stellwelle in Neutralposition zu bringen.

When fitting the battery, the handsetting stem is to be placed in neutral position.

Contrôles électriques - Elektrische Kontrollen - Electrical Tests



Contrôles électriques - Elektrische Kontrollen - Electrical Tests

Position Messpunkt Position	Echelle de mesure Einstellung Messgerät Setting of apparatus	Mesure Messung Measurement	Contrôle Kontrolle Test	Remarques Bemerkungen Remarks
1	4 V ($R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/\text{V}$)	3,00 V	Tension de la pile Spannung der Batterie Battery voltage	
2	1 V ($R_i \geq 10 \text{ k}\Omega/\text{V}$)	L'aiguille du multimètre oscille en sens + et -. Zeiger im Messgerät pulsiert im + und - Sinn. Hand of measuring apparatus oscillates in + and - direction.	Impulsion à la sortie du circuit intégré: 1/s Ausgangsimpulse am integrierten Schaltkreis: 1/S Impulse at output of integrated circuit: 1/s	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure. Messung ohne Batterie, mit Speisung von aussen. Measurement without battery, with external power supply.
3	4 V	$\leq 2,35 \text{ V}$ Mettre en contact le point R et la piste -. Commande du moteur avec 8 pas/s, à 3,00 V et 32 pas/s avec tension $\leq 2,35 \text{ V}$ (EOL). R Punkt mit der - Spur verbinden. Motorantrieb mit 8 Schrt./Sek., bei 3,00 V und 32 Schrt./Sek. mit Spannung $\leq 2,35 \text{ V}$ (EOL). Connect R point with the - conductor. Motor driven with 8 steps/s, at 3,00 V and 32 steps/s with voltage $\leq 2,35 \text{ V}$ (EOL).	Limite inférieure de la tension de fonctionnement. Untere Funktionsspannungsgrenze. Lower working voltage limit.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure variable, en descendant de 3,00 V à l'arrêt du mouvement. Messung ohne Batterie, mit variabler Speisung von aussen, Spannung von 3,00 V reduzieren bis zum Stillstand des Werkes. Measurement without battery, with variable external power supply, starting with 3,00 V, lower tension until movement stops.
		10 μA	$\leq 0,90 \text{ V } \mu\text{A}$ Stromaufnahme Uhrwerk. Power consumption of movement.	Mesure sans pile, avec alimentation extérieure 3,00 V. Messung ohne Batterie, mit Speisung von aussen 3,00 V. Measurement without battery, with external power supply 3.00 V.
	Saut de 4 pas toutes les 4 secondes lorsque la tension d'alimentation < 2,35 V. 4-Schritte-Sprung alle 4 Sekunden, wenn Speisesspannung < 2,35 V. 4-steps jump every 4 seconds when supply voltage < 2.35 V.		Fonction EOL. Test de l'indication de fin de vie de pile. Funktion EOL. Test: Hinweis zur Batterieend Anzeige. EOL function. End of life test for the battery.	Mesure sans pile, avec tension d'alimentation < 2,35 V, EOL-Fonction après ~ 2 minutes. Messung ohne Batterie, mit Speisesspannung < 2,35 V, EOL-Funktion nach ca. 2 Minuten. Measurement without battery, with supply voltage < 2,35 V, EOL-function after about 2 minutes.
4	$\circ 10 \text{ k}\Omega$	6,8 - 7,6 $\text{k}\Omega$	Continuité du bobinage, moteur HMS Zustand der Spule, Motor HMS Condition of coil, motor HMS	
5a, b	$\circ 10 \text{ k}\Omega$	1,0 - 1,2 $\text{k}\Omega$	Continuité du bobinage, moteur entraînement du quantième Zustand der Spule, Motor zum Antriebs des Datums Condition of coil, motor for driving of date	
Ohmmètres avec tension de mesure supérieure à 0,40 V inappropriés, tension recommandée 0,20 V. \circ Ohmmeter mit Prüfspannung über 0,40 V ungeeignet, empfohlene Spannung 0,20 V. Ohmmeter with a test voltage higher than 0.40 V unsuitable, recommended voltage 0.20 V.				

Les tests doivent être effectués dans une température ambiante entre 20° C et 25° C.
 Die Tests sind bei einer Umgebungstemperatur zwischen 20° C und 25° C durchzuführen.
 The tests must be conducted at an ambient temperature of between 20° C and 25° C.

1. Mode d'emploi

1.1 Aspect de la montre

Indicateur de quantième perpétuel sur 100 ans par affichage dans le guichet (valable jusqu'en 2099).

1. Gebrauchsanweisung


1.1 Aussehen der Uhr

Ewiger Kalender, programmiert für 100 Jahre, mit Datum- und Monatszahl-Anzeige im Fenster (gültig bis 2099).

1. Instruction for use

1.1 Appearance of the watch

100 year perpetual calendar (date) displayed in window (valid until 2099).



Positions de la couronne
Positionen der Krone
Positions of the crowns

Affichage momentané du mois (6 = juin)
Momentane Anzeige des Monats (6 = Juni)
Brief display of month (6 = june)

Affichage momentané du cycle annuel
Momentane Anzeige des Jahres-Zyklus
Brief display of the cycle year

Date
Datum
Date

1. Neutre: marche normale de la montre.
2. Activation des fuseaux horaires dans les 2 sens.
3. Mise à l'heure de la montre avec stop-seconde.
0. Pression sur la couronne :> 3 sec. affichage du mois puis du cycle annuel dans le guichet.


1. Neutral: normale Gangstellung.
2. Betätigung der Zeitzonen in beide Richtungen.
3. Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp.
0. Krone wingedrückt :> 3 Sek. Anzeige der Monatszahl und des Jahres-Zyklus im Fenster.

1. Neutral: for normal running of watch.
2. Activating the timezones in both directions.
3. To correct time with stop-second.
0. Crown pressed in :> display of month and cycle of year in window.

1.2 Correction des fuseaux horaires

1.2 Korrektur der Zeitzone

1.2 Changing time zones



Correction des fuseaux horaires dans les 2 sens de rotation de la couronne par aiguille des heures sautantes.


Korrektur der Zeitzonen in beiden Drehrichtungen der Krone durch springenden Stundenzeiger.

To change the time zones, rotate the crown forwards or backwards to make the hour hand jump.

1.3 Correction des heures, minutes et mise à la seconde.

1.3 Korrektur der Stunden, Minuten und Einstellen auf die Sekunde genau.

1.3 Changing of hours, minutes and correcting time with stop-second



Correction par rotation de la couronne dans les 2 sens. L'aiguille de seconde est bloquée pendant la correction. Repousser la couronne au top seconde.

Korrektur durch Drehen der Krone in beiden Richtungen. Der Sekundenzeiger ist während der Korrektur blockiert. Zurückdrücken der Krone beim Sekundenzeitzeichen.

Correct by rotating the crown in either direction. The second hand will stop during correction. Push crown in again at time signal.

Les corrections en position 3 n'ont aucune influence sur la date, même lors de passages par minuit. L'électronique garde l'état (matin ou après-midi) ayant précédé la manipulation.

Die Korrekturen in Position 3 haben keinerlei Einfluss auf das Datum, auch nicht bei Durchgang "bei Mitternacht". Die Elektronik des Kalenders bewahrt den vorherigen Zustand (Vormittag oder Nachmittag).

The corrections in position 3 have no influence on the date, not even when passing midnight. The electronic keeps the previous state am/pm (morning or afternoon).


1.4 Contrôle et correction du calendrier (date, mois , cycle annuel)

METHODE

13.4 Contrôle et correction du calendrier (date, mois, cycle annuel)


MODE

a) Affichage permanent de la date




CORRECTION

Correction de la date




Par activation des fuseaux horaires sur 2 tours de cadran, le quantième est corrigé à chaque passage de l'aiguille des heures à minuit. Cela dans les 2 sens de rotation de la couronne (sens horaire : incrémentation de la date, sens anti-horaire : décrémentation de la date).

b) Affichage du mois pendant 8 secondes par pression 0




Correction du mois après pression 0




Par activation des fuseaux horaires sur 1 tour de cadran, le mois est corrigé à chaque passage de l'aiguille des heures par 12 heures. Cela dans les 2 sens de rotation de la couronne (sens horaire : incrémentation du mois, sens anti-horaire : décrémentation du mois).

c) Affichage du cycle annuel pendant 8 secondes



Correction du cycle annuel



Par activation des fuseaux horaires sur 1 tour de cadran, le cycle annuel est corrigé à chaque passage de l'aiguille des heures par 12 heures. Cela dans les 2 sens de rotation de la couronne (sens horaire : incrémentation du cycle annuel, sens anti-horaire : décrémentation de l'année).

- I = Année bissextile + 1 (exemple : 1993, 1997, 2001)
- II = Année bissextile + 2 (exemple : 1994, 1998, 2002)
- III = Année bissextile + 3 (exemple : 1995, 1999, 2003)
- IV = Année bissextile (exemple : 1996, 2000, 2004)

1.4 Kontrolle und Korrektur des Kalenders (Datum, Monat, Jahres-Zyklus)

METHODE

13.4 Kontrolle und Korrektur des Kalenders (Datum, Monat, Jahres-Zyklus)

METHODE


a) Permanente Anzeige des Datums



Die Krone > 3 Sekunden gedrückt halten

KORREKTUR

Korrektur des Datums




Durch Betätigung der Zeitzone über 2 Zifferblatt-Umgänge wird das Datum beim Durchgang des Stundenzeigers "bei Mitternacht" jedesmal korrigiert. Dies in beiden Drehrichtungen der Krone (im Uhrzeigersinn : Vorrücken des Datums, entgegen dem Uhrzeigersinn : Zurückrücken des Datums).

b) Anzeige des Monats während 8 Sekunden durch Drücken 0



- 1 = Januar
- 2 = Februar
-
-
- 6 = Juni
-
- 12 = Dezember

Korrektur des Monats nach Drücken 0



Durch Betätigung der Zeitzone über 1 Zifferblatt-Umgang wird der Monat beim Durchgang des Stundenzeigers "auf 12 Uhr" jedesmal korrigiert. Dies in beiden Drehrichtungen der Krone (im Uhrzeigersinn : Vorrücken des Monats, entgegen dem Uhrzeiger-

c) Anzeige des Jahres-Zyklus während 8 Sekunde



Korrektur des Jahres-Zyklus



- I = Schaltjahr + 1 (Beispiel : 1993, 1997, 2001)
- II = Schaltjahr + 2 (Beispiel : 1994, 1998, 2002)
- III = Schaltjahr + 3 (Beispiel : 1995, 1999, 2003)
- IV = Schaltjahr (Beispiel : 1996, 2000, 2004)

Durch Betätigung der Zeitzone über 1 Zifferblatt-Umgang wird der Jahres-Zyklus beim Durchgang des Stundenzeigers "auf 12 Uhr" jedesmal korrigiert. Dies in beiden Drehrichtungen der Krone (im Uhrzeigersinn : Vorrücken des Jahres, entgegen dem Uhrzeigersinn : Zurückrückendes- Jahres).



1.4 Checking and correcting the calendar (date, month, cycle)

METHOD

13.4 Checking and correcting the calendar (date, month, cycle)


METHOD

a) Permanent display of the date




CORRECTION

Correcting the date




Correct the date by activating the time zones, rotating the crown forwards or backwards so that hour hand goes twice around the dial. Date will change when it passes midnight (clockwise : increment of the date, counter-clockwise : decrement of the date).

b) Display of the month during 8 seconds by pressing the crown 0




Correcting the month after pressing the crown 0




Correct the month by activating the time zones, rotating the crown forwards or backwards so that hour hand goes once around the dial. Date will change when it passes 12 o'clock (clockwise : increment of the month, counterclockwise : decrement of the month).

c) Display of the cycle of year during 8 seconds



Correcting the cycle of year



- I = Leap year + 1 (example: 1993, 1997, 2001)
- II = Leap year + 2 (example: 1994, 1998, 2002)
- III = Leap year + 3 (example: 1995, 1999, 2003)
- IV = Leap year (example: 1996, 2000, 2004)

Correct the cycle of year by activating the time zones, rotating the crown forwards or backwards so that hour hand goes once around the dial. Date will change when it passes 12 o'clock (clockwise : increment of the year, counter-clockwise : decrement of the year).

2. Directives pour le rhabillage

2.1 Posage des aiguilles / détection du contact 12 heures

- Mettre la couronne en position 1 (neutre).
- Mettre la pile en place.
- Tirer la couronne en position 3 (mise à l'heure).
- Brancher un voltmètre (voir figure 1).
- Lorsque le contact 12 heures est fermé, la tension mesurée est de 0 volt (voir figure 1).
- Lorsque le contact 12 heures est ouvert, la tension mesurée est de 3,00 volts (voir figure 1). L'opération consiste à tourner la couronne en faisant avancer la roue des heures dans le sens horaire et à détecter la fermeture et la réouverture du contact 12 heures à l'aide du Voltmètre.
- La réouverture du contact 12 heures correspond à la position 12 heures des aiguilles (le contact 12 heures reste fermé pendant environ 30 minutes).
- Poser les aiguilles à ce moment et repousser la couronne en position 1 (neutre).

2. Reparatur-Anleitung

2.1 Setzen der Zeiger / Prüfen des 12-Uhr-Kontaktes

- Krone auf Positon 1 (neutral) stellen.
- Batterie einsetzen.
- Krone auf Pos. 3 (Zeiteinstellung) ziehen.
- Voltmeter laut Abbildung 1.
- Wenn der 12-Uhr-Kontakt geschlossen ist, beträgt die Spannung 0 Volt (siehe Abbildung 1).
- Wenn der 12-Uhr-Kontakt offen ist, beträgt die Spannung 3,00 Volt (siehe Abbildung 1). Hierfür muss die Krone gedreht werden, um das Stundenrad im Uhrzeigersinn zu bewegen. Dann das Schliessen und die Wiederöffnung des 12 Uhr-Kontaktes mit dem Voltmeter prüfen.
- Die Wiederöffnung des Kontaktes entspricht der 12-Uhr-Position der Zeiger (der 12-Uhr-Kontakt bleibt während ca. 30 Minuten geschlossen).
- Jetzt die Zeiger setzen und die Krone wieder in Position 1 (neutral) bringen.

2. Directives for repairing

2.1 Fitting hands / detection of 12 o'clock contact

- Set the crown to position 1 (neutral).
- Insert the battery.
- Pull the crown out to position 3 (time setting).
- Connect a voltmeter as indicated in figure 1.
- When the 12 o'clock contact is closed, the tension measured is 0 volt (see figure 1).
- When the 12 o'clock contact is open, the tension measured is 3.00 volt (see figure 1). The operation consists in turning the crown to make the hour wheel advance clockwise and in detecting the closing and opening of the 12 o'clock position of the hands (the 12 o'clock contact remains closed for about 30 minutes).
- The reopening of the 12 o'clock contact corresponds to the 12 o'clock position of the hands (the 12 o'clock contact remains closed for about 30 minutes).
- Now fit the hands and push the crown again to position 1 (neutral).




Fig. / Abb. / Fig. 1

3. Changement de pile / contrôle et correction du calendrier

Ne jamais enlever la pile pendant la rotation de l'indicateur ni avec la couronne en position poussée (0).

- a. Mettre la nouvelle pile en place avec la couronne en position 1 (neutre).
- b. Faire une pression courte sur la couronne; la montre se met à fonctionner et l'indicateur de quantième se positionne sur le 1 avant de retourner à la date d'arrêt de la montre.
- c. Effectuer les opérations suivantes: correction du quantième par activation des fuseaux horaires en position 2 de la couronne dans le sens horaire (2 tours de cadran de l'aiguille des heures correspondent à l'avance d'une date). Cf 13.4 a.
- d. Lecture du mois par pression plus longue que 3 secondes sur la couronne. Le mois reste affiché pendant 8 secondes.
- e. Si le mois est faux, pendant ces 8 secondes, tirer la couronne en position 2 pour la correction du mois par activation des fuseaux horaires. Cf 13.4 b.
- f. Activer les fuseaux horaires dans le sens horaire pour corriger le mois (1 tour de cadran de l'aiguille des heures par 12 heures correspond à l'avance d'un mois).
- g. Lorsque le mois est correct, repousser la couronne en position 1 (neutre).
- h. L'indicateur se positionne sur la valeur du cycle annuel pendant 8 secondes.
I = Année bissextile + 1
(exemple: 1993, 1997, 2001)
II = Année bissextile + 2
(exemple: 1994, 1998, 2002)
III = Année bissextile + 3
(exemple: 1995, 1999, 2003)
IV = Année bissextile
(exemple: 1996, 2000, 2004)
- i. Si le cycle annuel est faux, pendant ces 8 secondes, tirer la couronne en position 2 pour la correction du cycle annuel par activation des fuseaux horaires. Cf 13.4 c.

3. Batteriewechsel / Kontrolle und Korrektur des Kalenders

Niemals die Batterie während der Drehung des Datumanzeigers oder bei einigedrückter Krone (Position 0) herausnehmen.

- a. Die neue Batterie einsetzen, mit der Krone in Position 1 (neutral).
- b. Kurz auf die Krone drücken, um die Uhr in Gang zu setzen. Der Datumanzeiger geht auf 1 und dann auf das Datum des Stillstandes der Uhr zurück.
- c. Nun wie folgt vorgehen: Einstellen des Kalenders durch Betätigung der Zeitzonen mit der Krone auf Pos. 2 im Uhrzeigersinn (2 Zifferblatt-Umdrehungen des Stundenzeigers entsprechen dem Vorrücken um ein Datum). Siehe 13.4 a.
- d. Ablesen des Monats durch Drücken auf die Krone während mehr als 3 Sekunden. Diese Anzeige bleibt während 8 Sekunden bestehen.
- e. Ist der Monat falsch, die Krone inner halb dieser 8 Sekunden auf Pos. 2 ziehen. Die Korrektur des Monats erfolgt dann durch Aktivieren der Zeitzonen.
- f. Zum Einstellen des Monats die Zeitzonen im Uhrzeigersinn aktivieren (1 vollständige Zifferblatt-Umdrehung des Stundenzeigers auf 12 Uhr entspricht dem Vorrücken um einen Monat).
- g. Sobald der richtige Monat angezeigt wird, die Krone wieder auf Pos. 1 (neutral) zurückdrücken.
- h. Der Anzeiger positioniert sich während 8 Sekunden auf dem Wert des Jahres-Zyklus.
I = Schaltjahr + 1
(Beispiel: 1993, 1997, 2001)
II = Schaltjahr + 2
(Beispiel: 1994, 1998, 2002)
III = Schaltjahr + 3
(Beispiel: 1995, 1999, 2003)
IV = Schaltjahr
(Beispiel: 1996, 2000, 2004)
- i. Ist der Jahres-Zyklus falsch, die Krone innerhalb dieser 8 Sekunden auf Pos. 2 ziehen. Die Korrektur des Jahres-Zyklus erfolgt dann durch aktivieren der Zeitzonen. Siehe 13.4 c.

3. Changing the battery / checking and correcting the calendar

Never remove the battery during rotation of the indicator or with pressed-in crown (position 0).

- a. Insert the new battery with the crown in position 1 (neutral).
- b. Press the crown briefly; the watch will begin to work and the date indicator will position itself on the 1 before returning to the stopping date of the watch.
- c. Carry out the following operations: correct the calendar by activating the time zones with the crown in position 2 clockwise (2 turns of the hour hand around the dial correspond to the advance of one date). Ref 13.4 a.
- d. To see the month, press the crown for more than 3 seconds. The month will remain displayed for 8 seconds.
- e. If the month is wrong, pull the crown out to position 2 during these 8 seconds to correct the month by activating the time zones. Ref. 13.4 b.
- f. Activate the time zones clockwise to correct the month (1 complete turn of the hour hand around the dial by 12 o'clock corresponds to the advance of 1 month).
- g. When the month is correct, push the crown in again to position 1 (neutral).
- h. The indicator will position itself during 8 seconds on the value of the cycle of year.
I = Leap year + 1
(example: 1993, 1997, 2001)
II = Leap year + 2
(example: 1994, 1998, 2002)
III = Leap year + 3
(example: 1995, 1999, 2003)
IV = Leap year
(example: 1996, 2000, 2004)
- i. If the cycle of year is wrong, pull the crown out to position 2 during these 8 seconds to correct the cycle of year by activating the time zones. Ref 13.4 c.

3. Changement de pile / contrôle et correction du calendrier

- j. Activer les fuseaux horaires dans le sens horaire pour corriger le cycle annuel (1 tour de cadran de l'aiguille des heures par 12 heures correspond à l'avance d'une année).
- k. Lorsque la valeur du cycle annuel est correcte, repousser la couronne en position 1 (neutre). L'indicateur revient à l'affichage de la date.

Remarque :

A l'arrêt de la montre, le mois et l'année en cours sont mémorisés. Si la pile est changée dans le mois d'arrêt de la montre, le mois et l'année seront justes.

4. Directives pour l'emboîtement

Le calibre 252.611 est équipé d'une compensation thermique intégrée, ce qui lui assure une marche typique de ± 10 s/an. Afin de garantir cette précision de marche, les paramètres électriques du mouvement ont été soigneusement mesurés, programmés et contrôlés.

Dans le but de conserver cette précision, il est donc impératif de respecter les directives d'emboîtement suivantes:

- a. Pour éviter de modifier la fréquence du quartz, **il faut réduire au minimum les efforts mécaniques et les chocs sur le module électronique (décalque...)**. Une tension ou une torsion trop forte sur la platine lors de l'emboîtement peut aussi se répercuter sur le circuit intégré.
- b. Les charges électrostatiques émises par le frottement d'objets isolants sur le module électronique (brosse vacuum, chiffon ou pinceau) peuvent détériorer le circuit intégré ou entraîner une fonction logique non désirée.

3. Batteriewechsel / Kontrolle und Korrektur des Kalenders

- j. Zum Einstellen des Jahres-Zyklus die Zeitzonen im Uhrzeigersinn aktivieren (1 vollständige Zifferblatt-Umdrehung des Stundenzeigers bei 12 Uhr entspricht dem Vorücken um ein Jahr).
- k. Sobald der richtige Jahres-Zyklus angezeigt wird, die Krone wieder auf Position 1 (neutral) zurückdrücken. Nun erscheint wieder die Datumanzeige.

Bemerkung :

Beim Stillstand der Uhr werden der laufende Monat und das laufende Jahr gespeichert. Wird die Batterie im Monat des Stillstandes der Uhr ausgewechselt, so sind der Monat und das Jahr nach wie vor korrekt.

4. Hinweise für das Einschalen

Der Kaliber 252.611 ist mit integrierter Thermokompensation ausgerüstet und weist dadurch einen typischen Gang von ± 10 Sek./Jahr auf. Um diese Gangpräzision gewährleisten zu können, sind die elektrischen Parameter des Werkes sorgfältig gemessen, programmiert und überprüft worden.

Damit nun diese Präzision erhalten bleibt, müssen die folgenden Einschaltungs-Hinweise strikte befolgt werden:

- a. Um die Quarzfrequenz nicht zu verändern, **sind die mechanische Beanspruchung sowie Stöße auf die Elektronik-Baugruppe auf ein Minimum zu beschränken (Beschriftung...)**. Zu starkes Spannen oder Drehen der Werkplatte beim Einschalen kann negative Auswirkungen auf den integrierten Schaltkreis haben.
- b. Die elektrostatische Aufladung, die bei der Reibung von Isolatoren auf der Elektronik-Baugruppe entsteht (Vakuumbürste, Lappen oder Pinsel), kann den IC beschädigen oder unerwünschte Funktionen bewirken.

3. Changing the battery / checking and correcting the calendar

- j. Activate the time zones clockwise to correct the cycle of year (1 complete turn of the hour hand around the dial by 12 o'clock corresponds to the advance of 1 year).
- k. When the value of the cycle of year is correct, push the crown in again to position 1 (neutral). The indicator will return to displaying the date.

Remark :

When the watch is stopped, the current month and year are memorized. If the battery is replaced during the stopping month of the watch, the month and the year will be correct.

4. Guidelines for casing

The caliber 252.611 is equipped with integrated thermocompensation assuring a typical rate of ± 10 sec./year. In order to guarantee this precision of rate, the electric parameters of movement were carefully measured, programmed and checked.

The following guidelines for casing have to be strictly followed in order to preserve that precision:

- a. In order not to alter the quartz frequency, **mechanical stress and shocks on the electronic module have to be reduced to a minimum (dial-printing...)**. Too strong tension or torsion of the main plate during casing may have repercussions on the integrated circuit.
- b. Electrostatic charges resulting from friction of insulating objects on the electronic module (vacuum brush, rag or soft brush) may damage the IC or bring about undesired functions.

4. Directives pour l'emboîtement

Une fois la pile posée, tout contact sur le module électronique et tout frottement sur le mouvement sont fortement déconseillés.

- c. Le mouvement est un ensemble uni. Après un échange du module électronique sur le mouvement, les paramètres de thermo-compensation doivent être vérifiés. Le cas échéant, une reprogrammation s'impose.

5. Ajustement de la marche

Ajustement de la marche pas inhibition/EEPROM.

Le réglage de la marche programmé dans l'IC est conservé dans des mémoires non volatiles, il est reprogrammable.

6. Contrôle de la marche

Le contrôle doit être effectué avec une pile contrôlée.

6.1 Contrôle avec équipement

La période d'inhibition est de **8 minutes**.

La mesure de la marche ne peut se faire qu'avec un appareil permettant une mesure pendant 8 minutes ou un multiple de 8 minutes.

La mesure de la marche doit avoir lieu à une température comprise entre 20°C et 25°C.

6.2 Contrôle sans équipement

Contrôler la marche de la manière suivante:

- Mettre la montre à l'heure exacte.
- Stocker la montre pendant une durée d'exactly un mois.
- Relever l'état.
- Calculer la marche "M" en s/mois.

Si $M > 0,8$ s/mois: corriger la marche.

Si $M < 0,8$ s/mois: ne pas corriger la marche.

4. Hinweise für das Einschalen

Ist die Batterie einmal an ihrem Platz, sollten jeder Kontakt mit der Elektronik-Baugruppe und jegliche Reibung im Werk unbedingt vermieden werden.

- c. Das Werk bildet eine Einheit. Wurde die Elektronik-Baugruppe ausgewechselt, so müssen die Parameter der Thermokompensation überprüft und gegebenenfalls neu programmiert werden.

5. Gangregulierung

Gangregulierung durch Inhibition/EEPROM.

Die Gangregulierung ist in nicht flüchtigen Speichern des IC programmiert; Sie kann neu programmiert werden.

6. Gangkontrolle

Die Kontrolle muss mit einer Kontrollierter Batterie.

6.1 Kontrolle mit Hilfsmittel

Die Inhibitions-Periode beträgt **8 Minuten**.

Der Gang kann nur mit einem Instrument gemessen werden, das eine Messung während einer Zeitspanne von 8 Minuten oder einem Vielfachen davon erlaubt.

Die Gangmessung muss bei einer Temperatur von 20° bis 25°C erfolgen.

6.2 Kontrolle ohne Hilfsmittel

Den Gang auf folgende Art kontrollieren:

- Die Uhr auf die genaue Zeit stellen.
- Die Uhr genau einen Monat (30 Tage) lagern.
- Den Stand ablesen.
- Den Gang "M" in Sek./Monat berechnen.

Falls $M > 0,8$ Sek./Monat: Gang korrigieren.

Falls $M < 0,8$ Sek./Monat: Gang nicht korrigieren.

4. Guidelines for casing

After the battery is set, any contact with the electronic module and any friction on the movement should be strictly avoided.

- c. The movement is a unit. After replacing the electronic module, the parameters of thermo-compensation must be checked and, if necessary, reprogrammed.

5. Rate adjustment

Regulation of rate by inhibition/EEPROM.

In the IC programmed rate adjustment is stored in non volatile memories; can be programmed anew.

6. Checking without an instrument

The test must be effected with a controlled battery.

6.1 Checking by means of an instrument

The inhibition period is **8 minutes**.

The rate must be checked with an instrument that allows measuring over one or several periods of 8 minutes.

Check the rate at a temperature between 20°C and 25°C.

6.2 Checking without an instrument

Check the rate in the following manner:

- Set the watch to the exact time.
- Stock the watch for a duration of about 1 month.
- Check the watch and read the state.
- Calculate the rate "M" in sec/month.

If $M > 0.8$ s/month: correct the rate.

If $M < 0.8$ s/month: no need to correct the rate.

7. Contrôle de la marche

La montre possède un système de réglage manuel:

1. étape:

Tirer la tige en position 3.

2. étape:

Corriger la marche en envoyant un ou plusieurs contacts N sur les plages C+ pour obtenir une avance, et C- pour obtenir un retard. Le contact se fait avec un fil relié au + (alimentation).

Un contact = ± 0,33 sec./mois.

A partir de la marche en secondes par mois, M [s/m], il faut calculer le nombre d'impulsions de correction „N“.

$$N = \frac{M [\text{Sek.}/M]}{0,33 [\text{Sek.}/M]}$$

„N“ est arrondi au nombre entier le plus proche.

3. étape:

Repousser la tige en position neutre une fois la correction terminée.

Attendre 5 secondes avant de couper l'alimentation externe.

La programmation n'est pas perdue lors du changement de pile (EEPROM).

7. Gangkorrektur

Die Uhr ist mit einem manuellen Gangregulierungssystem ausgerüstet:

1. Schritt:

Stellwelle in Position 3 ziehen.

2. Schritt:

Den Gang korrigieren mit einem am + Pol angeschlossenen Draht, der einen oder mehrere Impulse (N) auf die Kontaktflächen C+ oder C- gibt, je nachdem, ob die Korrektur ein Vorgehen oder ein Nachgehen bewirken soll (**Speisung von Aussen**).

Ein Kontakt = ± 0,33 Sek./Monat.

Ausgehend vom Gang in Sekunden pro Monat, M [Sek./M], muss die Anzahl Korrekturimpulse „N“ berechnet werden.

$$N = \frac{M [\text{Sek.}/M]}{0,33 [\text{Sek.}/M]}$$

„N“ wird auf die nächsthöhere oder -tiefere ganze Zahl gerundet.

3. Schritt:

Stellwelle nach der Korrektur wieder in Neutralstellung zurückdrücken.

5 Sekunden warten, bevor die Speisung von aussen ausgeschaltet wird.

Die Programmierung bleibt bei einem Batteriewechsel erhalten (EEPROM).

7. Correcting the rate

The watch is equipped with a manual regulation system:

1. step:

Pull the crown out to position 3.

2. step:

Correct the rate by sending one or several impulses (N) to the C+ range in order to achieve a gain or C- range (In order to achieve a loss) by means of a wire connected to the + pole (**external power supply**).

One impulse = ± 0.33 sec./month.

Based on the rate in seconds per month, M [s/m], the number of correction impulses „N“ has to be calculated.

$$N = \frac{M [\text{Sek.}/M]}{0,33 [\text{Sek.}/M]}$$


„N“ is rounded to the next higher or lower full number.

3. step:

After correcting the rate, push the crown back to neutral position.

Wait 5 seconds before disconnecting the external power supply.

The programming is not lost when changing the battery (EEPROM).





Pour des informations concernant les aiguillages voir:

Information Habillage

Plan:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS



Für Informationen betreffend der Zeigerwerkhöhen siehe:

Fabrikanten Information

Zeichnung:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS



For information regarding hand fitting heights see:

Manufacturing Information

Drawing:
AIGUILLAGES
ZEIGERWERKHÖHEN
HAND FITTING HEIGHTS

Cette page est laissée vide
intentionnellement en cas d'impression
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer
gelassen für den Fall, dass im
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been
left blank in case of A3 format
printing.

Cette page est laissée vide
intentionnellement en cas d'impression
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer
gelassen für den Fall, dass im
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been
left blank in case of A3 format
printing.

Cette page est laissée vide
intentionnellement en cas d'impression
au format A3.

Diese Seite wird absichtlich leer
gelassen für den Fall, dass im
A3-Format gedruckt wird.

This page has deliberately been
left blank in case of A3 format
printing.

**Modifications comparées aux versions
précédentes du document****Änderungen gegenüber vorher-
gehenden Dokumentversionen****Modifications compared with previous
document versions**

Version	Date Datum Date	Modification	Änderung	Modification	Page Seite Page
04	25.06.2019	Correction ordre des fournitures	Reihenfolge Bestandteile	Order of spare parts correction	1-28
03	14.02.2012	Nouvelle adresse	Neue Adresse	New adress	1, 4, 28
		Nouveau layout	Neues Layout	New layout	1-28
02	03.02.2005	Version de base	Basis Version	Basic version	--

Sous réserve de toutes modifications.

Änderungen vorbehalten.

All modifications reserved.

**Ce document se trouve sur le
Support Center Portal (SCP) :****www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal
- Documents techniques

**Dieses Dokument finden Sie im
Support Center Portal (SCP):****www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal
- Technische Dokumente

**This document can be found on the
Support Center Portal (SCP):****www.eta.ch**

- Support Center
- Support Center Portal
- Technical Documents



ETA^{SA}
MANUFACTURE HORLOGÈRE SUISSE
DEPUIS 1793

SC PRODUCT COMMUNICATION

Bahnhofstrasse 9
2540 Grenchen
Switzerland

Phone +41 (0)32 655 71 11
Fax +41 (0)32 655 71 74

contact@eta.ch
www.eta.ch